



PARAMÉTRAGE DES SERVICES DEPUIS VOTRE TÉLÉPHONE

Services	Description	Activation-Désactivation
Présentation du numéro de l'appelant	Permet d'identifier l'appelant	Toujours actif
Signal d'appel	Signal (bip) qui indique à l'appelé déjà en ligne, l'arrivée d'un deuxième appel Tapez « R puis 2 » pour prendre le 2 ^{ème} appel	Toujours actif
L'appel en attente	Mise en attente du 1er correspondant lors d'un double appel	Toujours actif
Transfert d'appel immédiat	Transfert immédiat vers un numéro fixe ou portable saisi depuis votre téléphone	Activation sur non réponse: Tapez *23* + le n° de téléphone Désactivation : Tapez : #23# Activation permanente : Tapez *21* + le n° de téléphone Désactivation : Tapez : #21#
La conférence à 3	Pendant un appel en cours, établissement d'un 2 ^{ème} appel, et mise en conférence des 3 correspondants	Toujours actif Activation : Tapez « R » pour établir le 2 ^{ème} appel puis « R puis 3 » pour mettre en conférence
Les messages en instance	Messages en instance sauvegardés sur la boîte vocale	Toujours actif
Masquage du numéro de téléphone appel par appel	Le N° de téléphone de l'appelant n'est pas visible par l'appelé, pour l'appel à venir	Activation : Tapez : *92*+ votre numéro de téléphone
Masquage permanent de l'identifiant d'appel	Le n° de téléphone de l'appelant n'est pas visible par l'appelé pour tous les appels à venir	Activation : Tapez*93# Désactivation : Tapez #93#
Renvoi vers la messagerie vocale	-L'appel entrant n'est pas décroché ou -L'appelé est déjà en ligne et choisit de ne pas prendre l'appel ou -Vous choisissez un renvoi permanent sur votre messagerie ou -En cas de problème technique de votre ligne	Par défaut sur non réponse /occupation Activation permanente : Tapez *75# Désactivation : Tapez #75#
DESACTIVER TOUS LES SERVICES		*95#