

INSTALLATION et MISE EN SERVICE de votre VBoxTV


Prérequis : le modem Internet fibre doit être connecté et fonctionnel.

Avant de commencer votre installation :

- Si la VBoxTV est connectée en WIFI, munissez-vous de votre mot de passe (inscrit sur l'étiquette de votre box internet). Si vous avez personnalisé votre mot de passe, utilisez ce dernier ;
- Si vous souhaitez installer par la suite des applications (replay, météo, jeux, reconnaissance vocale...), vous devez disposer d'une adresse en gmail.com et vous munir du mot de passe associé à votre compte ;
- Si vous utilisez un équipement (ex : téléphone, PC,...) pour continuer le paramétrage, connectez-le en WIFI ou en câble Ethernet sur votre modem Internet fibre ;
- Mettez les piles dans la télécommande.

Branchez la VBoxTV selon le schéma :

- 1.** Connectez le câble HDMI entre la VBoxTV et votre téléviseur.
- 2.** Connectez le câble coaxial entre la VBoxTV et le modem Internet fibre.
- 3.** Branchez le bloc secteur de la VBoxTV à la prise électrique.
- 4.** Connectez le câble Ethernet (RJ45) entre la VBoxTV et le modem Internet fibre. Pour une meilleure réception des chaînes TV, cette connexion est à privilégier. Si la VBoxTV est éloignée du modem, vous pouvez configurer une connexion WIFI (retrouvez la notice complète en scannant le QR code ci-dessous avec votre téléphone).
- 5.** À l'aide de la télécommande de votre téléviseur, sélectionnez la source vidéo sur laquelle a été branchée la VBoxTV (HDMI1, HDMI2,...).
- 6.** Puis suivez les étapes affichées sur votre téléviseur pour l'installation en passant l'étape de la saisie de votre compte Google/Gmail. À l'issue de cette première installation, la VBoxTV se réinitialise et redémarre (une mise à jour majeure vient d'être installée). Ensuite, la mise en service est à effectuer (des actions déjà réalisées lors de l'installation sont de nouveau à faire, ce qui est normal). Cette fois, vous pourrez renseigner votre compte Google/Gmail. À l'issue de la mise en service, lancez l'application avec la touche « Maison » de votre télécommande. Validez la mise à jour avec le bouton OK. La VBoxTV installe alors les chaînes TV : cela peut prendre entre 5 et 10 minutes.
La dernière version de la notice est disponible sur le site www.enes.fr, rubrique « Docuthèque ». Vous pouvez aussi scanner le QR code ci-contre avec votre téléphone.



Besoin d'aide ?

Contactez l'assistance TV, Internet et Téléphonie

Pendant les horaires d'ouverture de l'agence de Creutzwald au **03 87 29 39 49**