

INSTALLATION et MISE EN SERVICE de votre VBoxTV


Prérequis : le modem Internet fibre doit être connecté et fonctionnel.

Avant de commencer votre installation :

- Si la VBoxTV est connectée en WIFI, munissez-vous de votre mot de passe (inscrit sur l'étiquette de votre box internet). Si vous avez personnalisé votre mot de passe, utilisez ce dernier ;
- Si vous souhaitez installer par la suite des applications (replay, météo, jeux, reconnaissance vocale...), vous devez disposer d'une adresse en gmail.com et vous munir du mot de passe associé à votre compte ;
- Si vous utilisez un équipement (ex : téléphone, PC,...) pour continuer le paramétrage, connectez-le en WIFI ou en câble Ethernet sur votre modem Internet fibre ;
- Mettez les piles dans la télécommande.

Branchez la VBoxTV selon le schéma :

1. Connectez le câble HDMI entre la VBoxTV et votre téléviseur.
 2. Connectez le câble coaxial entre la VBoxTV et le modem Internet fibre.
 3. Branchez le bloc secteur de la VBoxTV à la prise électrique.
 4. Connectez le câble Ethernet (RJ45) entre la VBoxTV et le modem Internet fibre. Pour une meilleure réception des chaînes TV, cette connexion est à privilégier. Si la VBoxTV est éloignée du modem, vous pouvez configurer une connexion WIFI (retrouvez la notice complète en scannant le QR code ci-dessous avec votre téléphone).
 5. À l'aide de la télécommande de votre téléviseur, sélectionnez la source vidéo sur laquelle a été branchée la VBoxTV (HDMI1, HDMI2,...).
 6. Puis suivez les étapes affichées sur votre téléviseur pour l'installation en passant l'étape de la saisie de votre compte Google/Gmail. À l'issue de cette première installation, la VBoxTV se réinitialise et redémarre (une mise à jour majeure vient d'être installée). Ensuite, la mise en service est à effectuer (des actions déjà réalisées lors de l'installation sont de nouveau à faire, ce qui est normal). Cette fois, vous pourrez renseigner votre compte Google/Gmail. À l'issue de la mise en service, lancez l'application avec la touche « Maison » de votre télécommande. Validez la mise à jour avec le bouton OK. La VBoxTV installe alors les chaînes TV : cela peut prendre entre 5 et 10 minutes.
- La dernière version de la notice est disponible sur le site www.enes.fr, rubrique « Docuthèque ». Vous pouvez aussi scanner le QR code ci-contre avec votre téléphone.



Besoin d'aide ?

Contactez l'assistance TV, Internet et Téléphonie

Pendant les horaires d'ouverture de l'agence de Hombourg-Haut au **03 87 00 22 22**